



SERIE Z | Z SERIES | SÉRIE Z | BAUREIHE Z | SERIE Z

Scheda per l'alimentazione di un UNIPARK supplementare con il quadro ZL21

Power board for supplementary UNIPARK unit with ZL21 control panel

Carte pour l'alimentation d'un UNIPARK supplémentaire avec l'armoire de commande ZL21

Versorgungsplatine für einen zusätzlichen UNIPARK mit Steuerung ZL21

Tarjeta para la alimentación de un UNIPARK suplementario con el cuadro de mando ZL21

Documentazione


Tecnica

86

rev. 1.00

© CAME 04/97

31986



Trimmer
Trimer



Connettore quadro comando
Connector for control panel
Connecteur armoire de commande
Vierkant-Steurengsverbinder
Conector cuadro de mando

Contatto radio e pulsante apre-chiude
Radio and/or pushbutton open-close contact
Contact radio et/or bouton-poussoir ouverture fermeture
Funkkontakt und/oder Taste "Öffnen-Schließen"
Contacto radio y/o pulsador de apertura-cierre

(M) Collegamento motore 24V D.C.
Connection to motor 24V D.C.
Branchement moteur 24V D.C.
Motoranschluß 24V D.C.
Conexión motor 24V D.C.



D-HOME-OTIK
35 bonhomme Seguret
83600 Les Adrets
tel (technique): 06 67 92 20 78
tel (commercial): 06 64 46 49 80
<http://www.d-home-otik.com>
boutique@d-home-otik.com

Attenzione: non manomettere il trimmer. - **Attention:** do not adjust the trimmer. - **Attention:** ne pas altérer le trimmer
Achtung: Der Trimmer darf nicht beschädigt werden. - **Cuidado:** No tocar el trimer.



SERIE Z | Z SERIES | SÉRIE Z | BAUREIHE Z | SERIE Z

Scheda per l'alimentazione di un UNIPARK supplementare con il quadro ZL21

Power board for supplementary UNIPARK unit with ZL21 control panel

Carte pour l'alimentation d'un UNIPARK supplémentaire avec l'armoire de commande ZL21

Versorgungsplatine für einen zusätzlichen UNIPARK mit Steuerung ZL21

Tarjeta para la alimentación de un UNIPARK suplementario con el cuadro de mando ZL21

Documentazione


Tecnica

86

rev. 1.00

© CAME 04/97

31986



Trimmer
Trimer



Connettore quadro comando
Connector for control panel
Connecteur armoire de commande
Vierkant-Steurengsverbinder
Conector cuadro de mando

Contatto radio e pulsante apre-chiude
Radio and/or pushbutton open-close contact
Contact radio et/or bouton-poussoir ouverture fermeture
Funkkontakt und/oder Taste "Öffnen-Schließen"
Contacto radio y/o pulsador de apertura-cierre

(M) Collegamento motore 24V D.C.
Connection to motor 24V D.C.
Branchement moteur 24V D.C.
Motoranschluß 24V D.C.
Conexión motor 24V D.C.

LM 21A

Attenzione: non manomettere il trimmer. - **Attention:** do not adjust the trimmer. - **Attention:** ne pas altérer le trimmer
Achtung: Der Trimmer darf nicht beschädigt werden. - **Cuidado:** No tocar el trimer.